

iUn concepto nuevo en centralitas!

- ✓ Alimentación de 12V (más de 4 hs de uso con batería de 12V1.2Ah)
- ✓ Interno para MODEM de alta velocidad de transmisión. Ideal para Internet
- ✓ Interno para Identificador de llamada
- ✓ Utiliza teléfonos comunes con tecla FLASH
- ✓ Marcación TONO/PULSOS
- ✓ Línea directa en los internos
- ✓ Bloqueo de llamadas a celulares o 0600 etc.
- ✓ Reserva de línea (la central avisa cuando la línea se desocupa)
- ✓ Programación individual para día y noche
- ✓ Atención de portero eléctrico (accesorio opcional)
- ✓ Cargador de batería (accesorio opcional)

Central telefónica

Para residencias o pequeñas oficinas

avatec
nova 206

**Manual del
usuario**

avatec

nova 206

Usarla es así de fácil...

Realizar una llamada por línea

Al descolgar el teléfono escuchará tono de interno. Tecdee 0 (cero) para recibir tono de una de las líneas. Luego tecdee directamente el número de quien quiere llamar.



Realizar una llamada a un interno

Descolgue y teclee el número de interno que desee (3 a 8). Espere ser atendido.

Si su interno se conecta a la línea directamente (servicio 6), luego de descolgar tecdee FLASH seguido del número del interno que desea llamar.

Atender una llamada que suena en otro interno (captura)

Levante el auricular y marque 20 para capturar una llamada que suena en otro interno.



SI NO PUEDE CAPTURAR UNA LLAMADA, PUEDE QUE SEA UNA RESERVA LA QUE ESTÁ LLAMANDO

Reserva de comunicaciones

Si al intentar una llamada interna escucha tono de ocupado, marque 2 (dos). Tres tonos cortos le indican que la reserva fue tomada, y la central lo llamará cuando el interno se desocupe.

Puede proceder de la misma manera cuando reciba ocupado al querer acceder a línea externa, y la nova 206 lo llamará cuando haya línea disponible, dándole tono directo de línea.

Pasar una llamada externa a otro interno

Si está manteniendo una conversación externa y desea pasar la llamada a otro interno, tecdee FLASH y al escuchar tono de interno marque el número a quien quiere transferir; escuche el tono de llamada y cuelgue el teléfono. Cuando el otro interno atienda quedará comunicado con la línea externa.

... consultando previamente

En lugar de colgar, espere que el otro interno atienda, para realizar su consulta o anunciar la llamada externa. Luego:
...si Ud. cuelga, el otro interno se queda con la comunicación
...si el otro interno cuelga, Ud. se queda con la comunicación
...si Ud. teclea FLASH seguido de 0 (cero), los tres quedan hablando en una conferencia

Pasar una llamada a un interno ocupado

Si recibe tono de ocupado al intentar pasar una llamada, Ud. puede:

...colgar para transferir sobre ocupado y el otro interno recibirá un tono de aviso para que cuelgue permitiendo que la línea externa lo llame.

...o aguardar unos segundos para retomar la comunicación externa.

Llamar a todos los internos

Si no sabe dónde se encuentra la persona a quien quiere llamar, tecdee 97 y llamarán todos los internos. Cualquiera puede atender la llamada. (puede usarlo en transferencia)



LLAMARÁN LOS INTERNOS QUE ESTÉN INCLUIDOS EN EL GRUPO DE LLAMADA GENERAL (VER PROGRAMACIÓN)

Acceder a una línea en particular

Marcando sobre tono de interno 91 accede a la línea 1 y marcando 92 accede a la línea 2

Atender el portero eléctrico



PARA ATENDER EL PORTERO ELÉCTRICO EN LOS INTERNOS DE LA NOVA 206, SE DEBE INSTALAR UN MÓDULO ACCESORIO OPCIONAL

Cuando se acciona el pulsador del frente, llaman los internos con dos series de seis llamados cortos. El que atiende queda comunicado con el frente y puede abrir la cerradura tecdeando FLASH.



LLAMARÁN LOS INTERNOS QUE ESTÉN INCLUIDOS EN EL GRUPO DE LLAMADA DEL PORTERO (VER PROGRAMACIÓN)

Si no está llamando el interno puede comunicarse con el frente marcando 94.

Telebanco, audiotexto, llamada en espera

Si necesita marcar FLASH hacia la línea externa, por ejemplo para atender una segunda llamada, pase previamente a 'modo transparente', tecleando FLASH y luego 0 mientras está comunicado con la línea. Luego podrá enviar FLASH por la línea externa.

Cambio de modo

La central tiene dos programaciones que pueden alternarse mediante un simple comando. Esta facilidad sirve para definir dos modos de programación por ejemplo para día y noche.
Marcar # 7 7 6 4 # 9 1 * para pasar a día y
7 7 6 4 # 9 2 * para pasar a noche.

Quitarse momentáneamente de los grupos

Si desea no ser molestado y que su interno no suene ante llamadas externas y del portero, marque 14 desde su interno. Para que vuelva a llamar marque 13. Esta facilidad se habilita por programación.

Desvíos

Para que todas las llamadas dirigidas a su interno suenen en otro, marcar 12 seguido del número del otro interno.

...en ocupado

Una vez hecho un desvío, cortar y marcar 122 para que solo se desvíe la llamada si su interno está ocupado.

Para borrar un desvío, haga un desvío a su propio interno

Cómo utilizar su módem

Si tiene una PC con módem de alta velocidad de transmisión, instálelo como interno 3 de la nova 206. En su programa de comunicaciones o en "Propiedades de disco" de Windows, programe como prefijo de acceso a línea 91W (nuevo uno espera tono).



EL INTERNO 3 DEBE TENER ASIGNADO EL SERVICIO 5. EN LA PROGRAMACIÓN ORIGINAL DE FÁBRICA, DICHO SERVICIO VIENE ASIGNADO, PERO ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE EL MANUAL DE PROGRAMACIÓN.



DEBE ESTAR INSTALADA Y LIBRE LA LÍNEA 1 PARA PODER REALIZAR UNA COMUNICACIÓN DE ESTA CARACTERÍSTICA. LA COMUNICACIÓN REALIZADA DE ESTA MANERA NO PUEDE SER TRANSFERIDA A OTRO INTERNO.

Identificador de llamadas

Conecte su equipo identificador de llamadas para la línea 1 en el interno 3 y el equipo para la línea 2 en el interno 4.



EL IDENTIFICADOR CONECTADO AL INTERNO 3 SEÑALARÁ LAS LLAMADAS A LA LÍNEA 1 Y EL DEL INTERNO 4 LAS LLAMADAS A LA LÍNEA 2. SI EL INTERNO CORRESPONDIENTE ESTÁ SIENDO USADO CUANDO INGRESA LA LLAMADA, ÉSTA NO SERÁ SEÑALADA. CADA INTERNO DEBE ESTAR INCLUIDO EN EL GRUPO DE ATENCIÓN DE SU CORRESPONDIENTE LÍNEA (VER PROGRAMACIÓN)

Programación de la central

Todas las instrucciones para programar la nova 206 se detallan en el manual de programación