

## Comandos para la programación de nuestras centrales telefónicas

Atención: Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.  
Agustín Donado 1049 1º piso  
Buenos Aires - Argentina  
Tel.: (54-11) 4554-9997

### Resumen de Comandos VS+

EE= NUMERO INTERNO  
L= LINEA URBANA (1 O 2)  
C= CLASE DE UN INTERNO (1 A 8)  
S= SERVICIO DE UN INTERNO (1 A 5)  
f= FLAH  
INTERNO PROGRAMADOR= 6  
CLAVE DE PROGRAMACION= 190

#### PROGRAMACION DE EXTENSIONES

- CLASE DE UNA EXTENSION: 15EEC  
- ASIGNAR SERVICIO A UNA EXTENSION : 15EE9S  
- QUITAR SERVICIOS A UNA EXTENSION: 14EE0S  
- PASAR A CLASE Y SERVICIO INDIVIDUAL: 171  
- PASAR A CLASE Y SERVICIO UNIFICADO: 172  
- ASIGNAR SERVICIOS UNIFICADOS: 1554S  
- INGRESAR UNA EXTENSION AL GRUPO DE ATENCION: 13  
- QUITAR UNA EXTENSION DEL GRUPO DE ATENCION: 14

#### PROGRAMACION DE LINEAS TRONCALES

- LINEA TRONCAL SALIENTE DECADICA: 16L21  
- LINEA TRONCAL SALIENTE MULTIFRECUENTE: 16L22  
- LINEA TRONCAL DECADICA CON SALIDA BLOQUEADA: 16L11  
- LINEA TRONCAL MULTIFRECUENTE CON SALIDA BLOQUEADA: 16L12  
- MODO DISA: 16L0

#### INGRESO DE LLAMADAS EN MODO NORMAL

- A UNA EXTENSION: 16LEE  
- AL GRUPO 1 DE ATENCION: 16L9

#### INGRESO DE LLAMADAS EN MODO ALTERNATIVO

- A UNA EXTENSION: 19EE  
- AL GRUPO 1 DE ATENCION: 199

- HABILITAR EL MODO NORMAL: 191  
- HABILITAR EL MODO ALTERNATIVO: 192

#### OTRAS PRESTACIONES

- BLOQUEO PROG. DESVIOS:  
A) HABILITACION: 179  
B) DESHABILITACION: 170  
- MODO TRANSPARENTE: f29  
- GRABAR MENSAJE PREAT: 165  
- ESCUCHAR MENSAJE: 166  
- ACTIVAR PREAT: 167  
- ACTIVAR DETECTOR DE FAX: 169  
- DESACTIVAR DETECTOR DE FAX: 160

**MODOS ON LINE:**

- MODO ON LINE:	
A) HABILITACION:	175
B) DESHABILITACION:	176
ON LINE INTERNO: (NN=NUMERO A LLAMAR)	
A) HABILITACION:	18EENN
B) DESHABILITACION:	18EE0
- REDISCADO ON LINE:	
A) HABILITACION:	18EE1
B) DESHABILITACION:	18EE0
- ON LINE DIRECTO: (ESTANDO EL INTERNO EN REDISCADO ON LINE, DESDE EL MISMO DISCAR)	
A) HABILITACION:	1201
B) DESHABILITACION:	1200
C) DESHABILITACION: (DESDE EL INT. PROG.)	18IEE0

**SOLO CON LA EXTENSION DE PROGRAMACION EN CLASE 1**

- REINICIALIZACION DE PROGRAMACION:	100
- TIEMPO DE RETENCION DE LINEA TRONCAL: DONDE: T= 1, 2, 3, 4 PARA 60, 90, 120, 120, 160 SEG.	10T
- TIEMPO DE RECONOCIMIENTO DE FLASH EN UN INTERNO:	105F
- TIEMPO DE FLASH EXTERNO: DONDE: F= 1, 2, 3, 4 PARA 150, 300, 500, 800 MSEG RESP.	106F
- TEMPORIZADOR DE COMUNICACIONES POR LINEA EXTERNA: T= 1 A 30 MIN / T=0 TIEMPO ILIMITADO	11EET

EN LA TABLA SE DETALLA QUE TIPO DE LLAMADAS PODRA RECIBIR O GENERAR UN INTERNO EN CONCORDANCIA CON SU INTERNO:

CLASE	1	2	3	4	5	6	7	8
GENERAR / RECIBIR LLAMADAS INTERNAS	SI							
RECIBIR TRANSFERENCIAS	NO	SI						
RECIBIR LLAMADAS EXTERNAS POR COBRAR	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
GENERAR LLAMADAS LOCALES	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
GENERAR LLAMADAS NACIONALES	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI
GENERAR LLAMADAS INTERNACIONALES	NO	SI						

LA TABLA A CONTINUACION DETALLA LOS SERVICIOS DISPONIBLES:

SERVICIO	DESCRIPCION
1	NO UTILIZADO
2	ATENCION A PORTERO ELECTRICICO
3	NO UTILIZADO
4	TOMA DIRIGIDA DE LINEA TRONCAL
5	TRANSMISION DE DATOS / INTERCALACION

**DESDE CUALQUIER EXTENSION**

- DESVIAR LAS LLAMADAS A LA EXTENSION EE:	12EE
- DESHABILITAR EL DESVIO A LA EXTENSION EE:	12EE
- NO RECIBIR LLAMADAS:	121
- DESVIO EN OCUPADO O NO CONTESTA: (LUEGO DE HABER REALIZADO UN DESVIO NORMAL)	122