



HiPath 1100

HiPath 1120

HiPath 1130

HiPath 1150

HiPath 1190

Guía rápida para teléfonos de sistema y teléfonos comunes

SIEMENS

Global network of innovation

Explicación de los símbolos

Símbolo	Explicación
	Tecla FLASH - teléfono común tipo MF o Tecla FIL - teléfono de sistema
	Presione la tecla flash en caso esté utilizando un teléfono común tipo MF
	Marcar los números, teclas, seña, nº interno o externo, etc
	Tecla Programable
	Señalización con un breve tono (Bip)
	Descolgar el microteléfono
	Iniciar la conversación
	Colgar el microteléfono
X e Y	Variables numéricas
	Tecla intermitente
	Tecla para avanzar, retroceder y confirmar

Observación:

- La tecla puede ser sustituida por el código 75 a través de programación;
- La tecla puede ser sustituida por el código 76 a través de programación.

Funciones del teléfono de sistema

Facilidades	Códigos
Remarcación	
Estacionamiento	0 a 9 posición
Estacionamiento - retomar llamada	o 0 a 9 posición
Desvío	
Desvío - desactivar	
Retención	Para retener: / Para retomar: o
Conferencia (E 821 ST)	
Péndulo (E 821 ST)	
Captura en grupo (E 821 ST)	
Captura individual (E 821 ST)	
Speaker (E 822 ST)	- contesta/encierra altavoz y - activa/desactiva altavoz
Lista de llamadas	8 2 y
Búsqueda en la Agenda (E 822 ST)	4 9 4 nombre y
Flash en la línea externa	
Headset - activar	4 9 2
Headset - desactivar	4 9 2
Programación remota	9 9 1
Programar tecla con función	9 1
Programar tecla con macro	4 9 1 secuencia
Programar tecla de información	9 1 0 1

Ocupación de línea externa

Facilidades	Códigos
Llamada externa	0
Llamada externa a través de grupo de líneas externas	8 6 externo - HiPath 1120 8 9 X externo - HiPath 1130/1150/1190 ("X" varía de 0 a 9)
Ocupación de línea específica analógica	8 X Y , "XY" varía de: HiPath 1120: 51 a 56 HiPath 1130/1150: 51 a 66 HiPath 1190: 51 a 82
Ocupación de línea específica digital	8 X Y , "XY" varía de: HiPath 1120: 01 a 02 HiPath 1130/1150: 01 a 15 HiPath 1190: 01 a 45
Reserva de línea externa -ocupada	Aguardar teléfono llama externo

Funciones usadas en la realización de llamadas

Facilidades	Códigos
Agenda individual	* 7 + * X ("X" varía de 0 a 4)
Programar agenda individual	* 9 2 + * X ("X" varía de 0 a 4)
Agenda Central	* 7 + 0 X Y ("XY" varía de 00 a 89)
Llamada interna	, HiPath 1120: 11 a 26 / HiPath 1130: 11 a 30/ HiPath 1150: 11 a 60 / HiPath 1190: 101 a 240.
Telefonista o Interno de fuga	9
Llamar grupo interno	7 7 0
Remarcación	# 4 9 7
Rellamada - activar (Interno no contesta o ocupado)	1º no contesta (* 5 8 tel. llama 2º Aguardar teléfono llama
Rellamada - desactivar	# 5 8
Override (En interno ocupado)	ocupado (* 6 2
Llamada urgente (Interno ocupado)	(ocupado) Aguarde
Hotline (Si programado)	

Funciones diversas

Facilidades	Códigos
Candado - activar	* 6 6 seña
Candado - desactivar	# 6 6 seña
Transferir clase de servicio (COS)	* 5 0 8 interno seña
Protección de datos - activar	* 4 9 0
Protección de datos - desactivar	# 4 9 0
Funciones - desactivar (Desvíos, No molestar, protección de datos)	# 0
Monitorear la sala (Babyphone)	* 8 8
Servicio nocturno - activar	* 4 4 seña
Servicio nocturno - desactivar	# 4 4 seña
Apertura de puerta (Después de la contestación de Portero Electrónico)	* 6 1
Entrar en programación del sistema	* 9 5 seña código
Programación remota	* 9 9 1
Relé - activar (Solamente para HiPath 1120)	* 9 0
Relé - desactivar (Solamente para HiPath 1120)	# 9 0

Despertador

Facilidades	Códigos
Despertador (Diario)	* 4 6 1 hora (por ejemplo 1230)
Despertador (Diario, excepto fin de semana)	* 4 6 2 hora (por ejemplo 1230)
Despertador (Después de un tiempo determinado)	* 4 6 3 hora (por ejemplo 1230)
Despertador (En horario definido)	* 4 6 4 fecha/hora (ejemplo 24121830)
Cancelar despertador	# 4 6
Consultar despertador (E 822 ST)	* 4 6 5

Funciones para línea digital

Facilidades	Códigos
Desvío - activar	* 6 4 1 X (X=seña del interno + destino externo)
Desvío - desactivar	# 6 4 1 X (X=seña del interno)
Desvío (Llamadas no Contestadas) - activar	* 6 4 2 X (X=seña del interno +destino externo)
Desvío (Llamadas no Contestadas) - desactivar	# 6 4 2 X (X=seña del interno)
Desvío (En caso de ocupado) - activar	* 6 4 3 X (X=seña del interno +destino externo)
Desvío (En caso de ocupado) - desactivar	# 6 4 3 X (X=seña del interno)
Rellamada - activar (Línea externa ocupada)	* 5 8 teléfono llama

Funciones de Grupo UCD

Facilidades	Códigos
Logon en el grupo	* 8 5
Logoff en el grupo	# 8 5
Llamar grupo UCD	7 8 X ("X" varía de 0 a 9)
Monitoreo silencioso (Override sin bip)	* 6 2

Sub PABX

Facilidades	Códigos
Operación como Sub-PABX	8 6 número de la línea - HiPath 1120
	8 9 X número de la línea - HiPath 1130/1150/1190 - ("X" varía de 0 a 9)
Flash en la línea	* 5 1



1P A31003-K1250-B813-01-7819

Las informaciones contenidas en este documento suministran descripciones generales de las opciones técnicas disponibles, las cuales ni siempre están incluidas en el sistema. Por lo tanto, las necesidades requeridas deberán ser especificadas individualmente en el momento de la compra.

Nº del pedido: A31003-K1250-B813-01-7819 • Impreso en Brasil • 03.10.03

© Siemens Ltda. 2003 • Calle Pedro Gusso, 2635 • Curitiba-PR/BR