

Para programar el tiempo máximo de llamadas salientes marque #, 8, #, duración en segundos (4 dígitos) y a continuación *. Para llamadas entrantes marque #, 9, #, duración en segundos y a continuación *.

Ejemplos:

marcando # 8 # 0 1 8 0 * el tiempo máximo para llamadas salientes es 180 segundos

marcando # 8 # 0 0 0 0 * no hay limitación de tiempo máximo para llamadas salientes

marcando # 9 # 0 1 2 0 * el tiempo máximo para llamadas entrantes es 120 segundos.

Si previo a la llamada marca el código de superusuario (#CCCC*), esta función queda deshabilitada para esta comunicación hasta concluir su conversación.

Tabla de bloqueos y permisos

La tabla de prefijos del bloqueador es una lista de 10 números de hasta 7 dígitos a los cuales estará prohibido o permitido llamar, según se programe.

Las posiciones dentro de la tabla se numeran del 0 al 9; los números permitidos tienen preferencia sobre los prohibidos.

Para prohibir un número con tono de programación marque: *P*DD espere validación

Para habilitar un número con tono de programación marque: *P#DD espere validación

Para borrar una entrada con tono de programación marque: *P# espere validación

Donde:

P posición en la lista
DD prefijo (hasta 7 dígitos)

Ejemplos:

Marcando * 0 * 0 carga en la posición 0 que bloque todas las llamadas que comiencen con 0

Marcando * 1 # 0 1 1 carga en la posición 1 que permita todas las llamadas que comiencen con 011

Agregado de Prefijo al discado

Mediante esta prestación (Ver servicio 7), en ACAM antecede en forma permanente un prefijo al número discado. Con esta prestación habilitada, el número programado en la agenda 1 es incluido antes del número marcado.

Es útil cuando se conecta el ACAM como línea alternativa en paneles de alarma, Modems, dispositivos con agendas, discadores telefónicos en lugares donde el acceso por celular requiere incluir un prefijo

Para colocar un prefijo, almacene en la agenda 1 el prefijo deseado, y a continuación habilite el servicio 7

Con el servicio 7 habilitado, la agenda no puede ser usada ni programada, si necesita cambiar el prefijo, desactive el servicio 7, re programe el prefijo y coloque nuevamente el servicio 7

Consejos útiles

Baje su gasto en comunicaciones

Las llamadas a celulares en general son más económicas cuando se hacen desde un celular; dependiendo del plan, baja el costo del minuto al aire y no se pagan los pulsos de la red pública, (hasta un 50% menos).

Existen también planes con tarifas planas en todo el país, en donde el costo de llamadas DDN es mucho menor que por línea convencional. Si es su caso, encamine las llamadas por el celular conectado a su ACAM del siguiente modo:

- Elimine el acceso a celulares y/o larga distancia en todos los internos de la central.
- Programe el Acam con uso de clave usuario/superusuario (quite prestación 1)
- Seleccione una clave de usuario que no sea bloqueada por la central (Ej.: 8732).
- Coloque en la tabla de bloqueo del ACAM los prefijos locales, DDI y otros de llamadas no deseadas.
- Habilite los de larga distancia, celulares y otros servicios que considere útiles por celular.

Cuando el usuario accede a la línea del ACAM, disca primero la clave de usuario (la central cree que es una llamada local) y luego el número de larga distancia.

