

Comandos para la programación de nuestras centrales telefónicas

Atención: Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.
Agustín Donado 1049 1º piso
Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54-11) 4554-9997

Resumen de Comandos CTA26MF

| | |
|--|------------------|
| Ingresar Extensión al Grupo de Atención | 13 |
| Quitar Extensión del Grupo de Atención (Clase y servicio para Grupo de Atención, hacer E = 9). | 14 |
| Clase de una Extensión | 15 E C |
| Servicio de una Extensión | 15 E 9 S |
| Quitar servicio de una Extensión | 15 E 0 S |
| Línea Troncal con Salida Bloqueada Decadica | 16 L 11 |
| Línea Troncal con Salida Bloqueada Multifrecuente | 16 L 12 |
| Línea Bidireccional Decadica | 16 L 21 |
| Línea Bidireccional Multifrecuente | 16 L 22 |
| Modo Disa | 16 L 0 |
| Ingreso de llamadas: a) A una Extensión b) Al Grupo de atención | 16 L E 16 L 9 |
| Modo diurno | 1 9 1 |
| Modo nocturno | 1 9 2 |
| Extensión de atención Nocturna | 1 9 E |
| Clase/Servicio individual | 171 |
| Clase/Servicio unificado | 172 |
| Toma alternada de Troncales: a) Habilitación b) Deshabilitación | 173 174 |
| Modo On Line: a) Habilitación b) Deshabilitación | 175 176 |
| Extensión 5 como pretendedora: a) Habilitación b) Deshabilitación | 177 178 |
| Solo con la Extensión de Programación (6) en Clase 1 | |
| Reinicialización de programación | 100 |
| Tiempo de retención de Línea troncal donde: T= 1, 2, 3 y 4 para 1, 1.5, 2 y 3 min. respectivamente. | 10 T |
| Tiempo de Reconocimiento de Flash en una Extensión | 105 F |
| Tiempo de Flash sobre Línea Troncal donde: F=1, 2, 3 y 4 para 150, 300, 500 y 800 mseg. respect. | 106 F |

| | |
|---|-----------|
| Tabla de Restricciones: Índice de la Tabla donde I = 0 a 9 | 110 I |
| Programar un número en la tabla donde O = 0 a 9, es el orden del Número en la Tabla y DDD = 0 a 999, es el Número en cuestión, y puede ser de 1, 2 o 3 dígitos. Afecta Extensiones con Clase 4 y 5. O mayor o igual que I Número Prohibido. O menor que I Número Permitido. | 111 O DDD |

PROGRAMACIÓN INICIAL DE FÁBRICA

Líneas Troncales:

- Todas son Bidireccionales.
- Toma alternada de Líneas Troncales: Habilitada.
- Tiempo de retención de Línea troncal: 1 min.
- Tiempo de Flash sobre Línea Troncal: 300 mseg.

Extensiones:

- Todas pertenecen a la clase 8 y tienen asignado el servicio 2 y 4.
- Grupo de atención: Formado por las Extensiones 3 y 4.
- Servicio Nocturno: Deshabilitado.
- Unificación de características: Deshabilitada.
- Modo Warm Line: Deshabilitado.
- Tiempo de Reconocimiento de Flash en una Extensión: 500 mseg.

CENTRAL TELEFÓNICA 26-MFGUÍA DE PROGRAMACIÓN

La programación debe realizarse desde la Extensión 6, previa habilitación mediante la llave que se encuentra dentro de la Central (SW1), en el sector superior izquierdo.

Las siguientes palabras y símbolos son equivalentes:

- E = Extensión = Interno (3 a 8).
- L = Línea Troncal = Línea Urbana (1 o 2).
- C = Clase (1 a 8).
- S = Servicio (1 a 5).

PROGRAMAR EXTENSIONES:

AVISO DE REINICIALIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN

Al levantar el auricular y recibir inmediatamente tono de Error en la Extensión 6 (La Central se reprogramó como sale de Fábrica): Levantar el auricular y discar 1 1

INGRESAR UNA EXTENSIÓN AL GRUPO DE ATENCIÓN

Este comando no necesita de la llave de programación, y se realiza desde la Extensión en cuestión. Levantar el auricular y discar 1 3

QUITAR UNA EXTENSIÓN DEL GRUPO DE ATENCIÓN

Este comando no necesita de la llave de programación, y se realiza desde la Extensión en cuestión. Levantar el auricular y discar 1 4

CATEGORIZACIÓN DE UNA EXTENSIÓN

| CLASE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Llamadas internas | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Recibir transferencias | N | S | S | S | S | S | S | S |
| Recibir llamadas LDC | N | S | N | S | N | S | N | S |
| Generar llamadas locales | N | N | N | S | S | S | S | S |
| Generar llamadas nacionales | N | N | N | N | N | S | S | S |
| Generar llamadas internacionales | N | N | N | N | N | N | N | S |

S = Prestación habilitada N = Prestación deshabilitada.

| SERVICIO | DESCRIPCION |
|----------|--|
| 1 | No utilizado |
| 2 | Atención a Portero Eléctrico |
| 3 | No utilizado |
| 4 | Toma dirigida de Línea Troncal |
| 5 | Transmisión de Datos (Fax, modem etc.) |

PROGRAMACIÓN DE CLASE

Levantar el auricular y discar 15 E C

PROGRAMACIÓN DE SERVICIO

Levantar el auricular y discar 15 E 9 S

QUITAR SERVICIO

Levantar el auricular y discar 15 E 0 S

PROGRAMACIÓN DE CLASE A GRUPO DE ATENCIÓN

Levantar el auricular y discar 15 9 C

PROGRAMACIÓN DE SERVICIO AL GRUPO DE ATENCIÓN

Levantar el auricular y discar 15 9 9 S

QUITAR SERVICIO AL GRUPO DE ATENCIÓN

Levantar el auricular y discar 15 9 0 S

PROGRAMAR LINEAS TRONCALES:**CON SALIDA BLOQUEADA DECADICA**

Levantar el auricular y discar 1 6 L 11

CON SALIDA BLOQUEADA MULTIFRECUENTE

Levantar el auricular y discar 1 6 L 12

BIDIRECCIONAL DECADICA

Levantar el auricular y discar 1 6 L 21

BIDIRECCIONAL MULTIFRECUENTE

Levantar el auricular y discar 1 6 L 22

MODO DISA

Levantar el auricular y discar 1 6 L 0

TOMA ALTERNADA DE LÍNEAS TRONCALES:**HABILITACIÓN**

Levantar el auricular y discar 1 7 3

DESHABILITACIÓN

Levantar el auricular y discar 1 7 4

INGRESO DE LLAMADAS:**A UNA EXTENSIÓN**

Levantar el auricular y discar 1 6 L E

AL GRUPO DE ATENCIÓN

Levantar el auricular y discar 1 6 L 9

PROGRAMAR SERVICIO DIURNO/NOCTURNO**MODO DIURNO**

Levantar el auricular y discar 1 9 1

MODO NOCTURNO

Levantar el auricular y discar 1 9 2

EXTENSIÓN DE ATENCIÓN NOCTURNA

Levantar el auricular y discar 1 9 E

CLASE/SERVICIO INDIVIDUAL

Levantar el auricular y discar 1 7 1

CLASE/SERVICIO UNIFICADO

Levantar el auricular y discar 1 7 2

MODO ON LINE

Para habilitarlo: Levantar el auricular y discar 1 7 5

Para deshabilitarlo: Levantar el auricular y discar 1 7 6

EXTENSIÓN 5 COMO PREATENDEDORA

Para habilitarlo: Levantar el auricular y discar 1 7 7

Para deshabilitarlo: Levantar el auricular y discar 1 7 8

SOLO CON EL TELÉFONO DE PROGRAMACIÓN EN CLASE 1**REINICIALIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN**

Levantar el auricular y discar 1 0 0

TIEMPO DE RETENCIÓN DE LÍNEA TRONCAL

Levantar el auricular y discar 1 0 T

donde T = 1 - 1 minuto

2 - 1,5 minutos

3 - 2 minutos

4 - 3 minutos

TIEMPO DE RECONOCIMIENTO DE FLASH EN UNA EXTENSIÓN

Levantar el auricular y discar 1 0 5 F donde F = 1 - 150 mseg.

2 - 300 mseg.

3 - 500 mseg.

4 - 800 mseg.

TIEMPO DE FLASH SOBRE LÍNEA TRONCAL

Levantar el auricular y discar 1 0 6 F

donde F = 1 - 150 mseg.

2 - 300 mseg.

3 - 500 mseg.

4 - 800 mseg.

TABLA DE RESTRICCIONES

Tiene efecto sobre las Extensiones con Clase 4 a 5.

Los Números programados con orden mayor o igual que el índice, serán bloqueados, al discar el tercer número.

Los que tengan orden menor que el índice, serán permitidos.

Programar el índice de la Tabla:

Levantar el auricular y discar 110 I

Donde I = 0 a 9

Programar un número en la tabla:

Levantar el auricular y discar 111 O DDD

Donde: O = 0 a 9, es el orden del Número en la Tabla.

DDD = 0 a 999, es el Número en cuestión, y puede ser de 1, 2 o 3 dígitos.